

新製品

米国 DAREX 社製

スーパードリルドクター V290

誰でもプロのドリル研磨が出来る

簡単スリーステップ研磨

- ワン → セッティング
- ツ → 刃先研磨
- スリー → X(クロス) シンニング



※ 2005年2月より、型式が

V390

に、マイナーチェンジ致しました。

“目視確認窓”にランプが付き、
よりお使い頂き易くなりました。

電着CBN砥石付き

研磨範囲

φ3 ~ φ19

先端角

118° ~ 140°

★研磨できるドリルの種類

- ハイス、コバルト、TiNコーティング、パラボリック、強ねじれ、弱ねじれ、ロング、センタードリル、リードドリルなど。
(2フルート右ねじれであれば、殆どのドリルが研磨出来ます。)

- ストレートシャンク、MTシャンク*、エンドミルシャンク*。
(*余りに短くなったMTシャンク、エンドミルシャンクのドリルは、研磨出来ません。)

超硬ドリルには、電着ダイヤモンド砥石(オプション)をお求め下さい。



セミドライカット・ユニーク機器・無塩素切削液専門商社

田中インポートグループ株式会社

本社：TEL (06) 6768-3173

FAX (06) 6762-3806

E-Mail : info@semi-drycut.com

http : //www.semi-drycut.com

スーパードリルドクター V290

各部機能説明



仕 様

- ドリル 径：φ3～φ19
- 先 端 角：118°～140°(無段設定)
- シンニング形状：X(クロス)シンニング
- 砥 石：電着CBNホイール
(特殊φ76.20×16.22m)
- 砥石の粒度：#180
- モ ー タ ー：AC100～115V
50/60Hz 0.5Kw
- 砥石回転数：3,450min⁻¹/60Hz
2,910min⁻¹/50Hz
- 機 械 寸 法：305W×280D×230H
- 重 量：8.2kg

標準付属品

- 精密6ツ爪チャック：φ3～φ19 1個
- 電着CBN砥石：#180
(ドリル研磨、シンニング共用) 1枚

特別付属品

- 電着ダイヤモンド砥石#180(超硬ドリル用)
- 小径ドリル研磨用精密コレットセット
型式：V-2.0(φ2.0～φ3.0用)
(小径ドリルの研磨には、細心の注意が必要です。)



田中インポートグループ株式会社

■本 社 〒542-0012 大阪市中央区谷町7-2-2-203
TEL.(06)6768-3173 FAX.(06)6762-3806
E-Mail : info@semi-drycut.com
http://www.semi-drycut.com

■営業所 東 京 ・ 東 北

代理店